











Maßstab ca. 1:75

Knicklinien der Klebelaschen und die mit dem Stecknadelsymbol markierten Kanten mit einer Stecknadel leicht anritzen (an einem Lineal), dann alle Teile ausschneiden. Die Seitenteile an der Fensterunterkante (Oberdeck) leicht knicken (an Lineal). Beim Boden die Klebelaschen nach oben, die Reifenteile nach unten, bei der Verstärkung die grauen laschen nach oben, die weißen nach unten falzen. Die beiden Frontteile seitlich rund biegen. Das Heck im oberen Bereich rund biegen.

Zunächst die Front an ein Seitenteil ankleben (mit dem unteren Teil beginnen, dann den oberen Teil). Danach das Dach an die Seite und die Front ankleben. Anschließend das andere Seitenteil ankleben, zuerst an das Dach, dann an die Front. Dann das Heck einkleben. Das Heck wird so eingeklebt, dass es im oberen Bereich vom Dach überlappt wird. Von den Bodenteilen zuerst den vorderen und hinteren Teil einkleben, danach das Mittelteil. Tipp: Reifenflächen zuletzt ankleben, dann kann man den Boden noch an ihnen ausrichten. Spiegelarm und "Spiegelgehäuse" jeweils in der Mitte falten und zusammenkleben, dann wie im kleinen Bild gezeigt knicken. Zum Abschluss die beiden Spiegel ankleben an die Seiten des Busses ankleben.

Wir wünschen allzeit gute Fahrt.